

聲寶計步器 使用説明書 JB-B1009L

User Manual

電 源 DC 1.5V(AG-10*1PC)電池	消耗功率 ≦0.001W
外型尺寸 50 x 20 x 32 (mm)	機體重量 26.5g
製造年份 2011年	生產國別 中國

本機功能特點

- 本計步器採用微型電子科技技術
- 擁有小型的外觀設計和可讀性LCD螢幕
- 經由腰部運動來測量數據

使用注意及安全事項

- 正確的配帶在腰際上並設定正確的步距和體重,所有計算將會更精準
- 當螢幕顯示變暗,請更換電池
- 請勿長時間置放於太陽直射或高温環境下
- 請勿自行拆修,以免發生危險



按鍵説明

① RESET鍵:可清除計算的按鍵



使用説明

安裝:

- ●把計步器安全佩戴在腰上或者皮帶上,盡量使其靠近身體的中心部位。
- ●錯誤的安裝將導致不準確的數據結果。

測量:

●長按 "RESET" 鍵1-2秒後開始計量,如果不長按 "RESET" 鍵使 其數字歸零計步器將繼續在上一次計步的基礎上計量。最大顯示計量 數值是9999 步。

自動關閉:

●如果在1-2分鐘内未探測到任何運動數據,它將自動關閉,數值將自動保存在記錄中。一旦計步器探測到運動數據,它將自動恢復。

關於售後服務:

- ●若發生故障,請立即停止使用,並將電池拆除。若在故障狀態下繼續使用或自行修理,均可能發生危險。
- ●送修前,請先撥售後服務專線: (02)29047330 諮詢,將產品型號及故障情形詳細說明,客服人員會協助處理。給對不要自行拆開外殼進行修理。

進口/服務商: 穩聯國際企業有限公司 地址: 新北市泰山區貴子路17-8號 售後服務專線: 02-29047330

電池更換步驟:

- ■電池報廢前應取出電池。
- 取出電池前電器應切斷電源。
- ●應安全地丟棄電池(請依廢棄物處理法,處理廢棄電池)。

1.鬆開螺絲



2.打開背夾蓋



3.用新電池更換舊電池

4.重新安上背夾蓋且鎖上螺絲





不要自行拆解,換電池需送到服務站更換。

Simple good life, Sampo